STACJA LUTOWNICZA SS-969B #11745



Zawartość opakowania

Stacja na gorące powietrze SS-969 1 szt.
Kolba 1 szt.
Wymienne końcówki dyszy 3 szt. (Ø4,5 7,5 11,2 mm)
Instrukcja obsługi

Wprowadzenie

Stacja lutowniczo-rozlutowująca SS-969B przeznaczona jest do montowania i demontowania elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych techniką lutowania.
Sterowany mikroprocesorem układ elektroniczny zapewnia wysoką moc urządzenia i krótki czas nagrzewania.
Temperatura powietrza jest regulowana podczas pracy przez mikroprocesor z zastosowaniem wysokiej jakości czujników.
Najwyższa precyzja i optymalizacja dynamicznych parametrów urządzenia uzyskana jest dzięki szybkiemu układowi regulacyjnemu, zaprojektowanemu specjalnie do pracy ze spoiwem bezołowiowym. Regulowany w szerokim zakresie strumień powietrza zasilany z pompy o niskim poziomie hałasu.
Czujniki umieszczone w kolbie umożliwiają automatyczne przełączanie urządzenia pomiędzy trybem pracy i uśpienia.
Dzięki układowi automatycznego chłodzenia dyszy wydłuża się żywotność elementów roboczych urządzenia.

Dane techniczne

Zasilanie: 220-240V AC
Pobór prądu: 700W
Temperatura dyszy: 100~450°C
Hałas: <45dB
Strumień powietrza: max 120L/min
Waga: 1,43kg
Wymiary: 280 x 182 x 170mm



Opis

1. Wyświetlacz LED
2. Pokrętło regulacji temperatury
3. Przełącznik zasilania
4. Przycisk regulacji temperatury
5. Uchwyt kolby
6. Kolba

Obsługa

1. Podłączyć przewód zasilający do gniazda w tylnym panelu urządzenia.
2. Umieścić w wylocie kolby końcówkę o odpowiedniej średnicy.
3. Włączyć urządzenie przełącznik zasilania **POWER** ustawić w pozycji **1**.
   Na wyświetlaczy na chwilę pojawi się ostatnio ustawiona temperatura dyszy a następnie „—'' co oznacza przejście urządzenia w tryb uśpienia.
4. Za pomocą przycisków (**4**) ustawić właściwą temperaturę strumienia powietrza.
5. Pokrętłem (**2**) ustawić natężenie strumienia powietrza.
6. Chwycić kolbę – automatycznie rozpocznie się praca elementu grzejnego kolby.
7. Po zakończeniu pracy odłożyć Kolbe do uchwytu – urządzenie automatycznie rozpocznie schładzanie kolby, a po osiągnięciu temperatury poniżej 100°C (na wyświetlaczu „---” przejdzie do trybu uśpienia.
8. Wyłączyć urządzenie – przełącznik zasilania **POWER** ustawić w pozycji **0**.

SOLTRONIK
ul. Konarskiego 86, 01-355 Warszawa
tel/fax 022 665 91 44
www.soltronik.pl