STACJA LUTOWNICZA ZD-8903 TALVICO

Instrukcja obsługi



Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika oraz uszkodzenie urządzenia.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Przed pierwszym użyciem otwórz ostrożnie opakowanie i wyciągnij z niego dostarczone produkty. Sprawdź elementy znajdujące się w opakowaniu nie noszą one jakichkolwiek oznak uszkodzenia.

ZASADY BEZPIECZNEJ OBSŁUGI



Ten symbol oznacza ważne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi urządzenia i bezpieczeństwa użytkownika.

Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Po przeczytaniu instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania.

ZAGROŻENIE: sygnalizuje warunki i czynności, które mogą powodować zagrożenie utraty zdrowia lub życia użytkownika. Informuje o sposobach zabezpieczenia się przed porażeniem prądem elektrycznym.

UWAGA: sygnalizuje warunki i czynności, które mogą powodować uszkodzenie urządzenia.



ZAGROŻENIE! Dzieci

To urządzenie nie jest zabawką! Dzieci pod żadnym pozorem nie mogą użytkować tego urządzenia, ponieważ nie zdają sobie sprawy z potencjalnych zagrożeń. Należy pamiętać, aby urządzenie przechowywane było w bezpiecznym i niedostępnym dla dzieci miejscu.



ZAGROŻENIE! Bezpieczeństwo elektryczne

- Nie używaj stacji lutowniczej w warunkach kondensacji wilgoci, używaj tylko w środowisku suchym.
- Stacja lutownicza przeznaczona jest do pracy tylko wewnątrz pomieszczeń.
- Przed podłączeniem zasilania 230V AC sprawdź stan przewodu zasilającego. Jeśli przewód zasilający nosi jakiekolwiek znamiona uszkodzenia stacja nie może być używana.
- Podczas pracy pilnuj, aby przewód zasilający 230V AC znajdował się z dala od rozgrzanego grota lutownicy.
- Po skończonej pracy odłącz stację od źródła zasilania.
- Nie używaj stacji, gdy jest uszkodzona, zdjęta jest jej obudowa lub są wymontowane jakieś części.
- Niedopuszczalne są jakiekolwiek modyfikacje urządzenia.
- Naprawy i konserwacja mogą być wykonywane tylko przez eksperta lub w specjalistycznym serwisie.



ZAGROŻENIE! Bezpieczeństwo osobiste


- Nie używaj stacji w środowisku wybuchowym (gazy, opary).
- Nigdy nie dotykaj rozgrzanego grota.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.
- Podczas pracy używaj zawsze okularów ochronnych.
- Miejsce pracy zawsze utrzymuj w czystości. Pracuj tylko w warunkach dobrego oświetlenia. Bałagan w miejscu pracy oraz złe oświetlenie mogą prowadzić do wypadku.
- W miejscu pracy z lutownicą zadbaj o zaopatrzenie w odpowiednie środki gaśnicze.
- Używaj stacji lutowniczej jedynie w dobrze wietrzonych i wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć wdychania oparów i spalin.
- Po zakończeniu pracy pozostaw urządzenie, aż do osiągnięcia przez nie temperatury pokojowej.
- Osoba pracująca z lutownicą powinna być wypoczęta i świadoma podejmowanych działań. Niedopuszczalna jest praca pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie: 100~240V AC 50Hz
Moc: 40W
Zakres temperatur: 160°C ~ 480°C

BUDOWA





OBSŁUGA

1. Umieść lutownicę w uchwycie i podłącz kabel zasilania lutownicy do gniazda lutownicy w stacji.
2. Podłącz nasadkę przewodu zasilającego 230V do gniazda zasilania w tylnej ściance obudowy, a wtyczkę przewodu zasilającego podłącz do gniazda sieci zasilającej 230V AC.
3. Włącznik zasilnia ustaw w pozycji **I**.
4. Przełącznikami **UP** lub **DOWN** ustaw żądaną temperaturę w zakresie 160~480°C. Ustawioną temperaturę możesz odczytać na wyświetlaczu obok napisu ***SET***. W trakcie nagrzewania grota na wyświetlaczu pojawia się napis ***HEAT ON***.
5. Aktualną temperaturę grota lutownicy możesz odczytać na wyświetlaczu obok napisu ***TEMP***.
6. Przełącznikiem **°C/°F** wybierz wyświetlanie temperatury w skali Celsjusza lub Fahrenheita.
7. Po nagrzaniu grota do nominalnej temperatury możesz rozpocząć pracę.
8. Po skończonej pracy ustaw włącznik zasilania w pozycji **0** i odłącz wtyczkę zasilania od sieci 230V AC.

WYMIANA GROTA

ZAGROŻENIE! Pamiętaj, aby wymianę grota przeprowadzać dopiero po całkowitym ochłodzeniu wszystkich elementów lutownicy do temperatury pokojowej

W celu wymiany grota odkręć nakrętkę ***1***, zdejmij grot i wymień na nowy. Ponownie przykręć nakrętkę ***1***, zabezpieczającą grot.



KONSERWACJA GROTA

Pocynuj grot przed pierwszym użyciem.
Utleniona warstwa powierzchni grota może być czyszczona lekkim tarciem płótnem ściernym (600-800), alkoholem izopropylowym lub odpowiednikiem. Po oczyszczeniu niezwłocznie pocynuj grot, aby zapobiec utlenianiu się oczyszczonej powierzchni.
Nie używaj spoiwa zawierającego chlorek lub kwas. Używaj tylko kalafonię lub topniki pochodne.

PRAWIDŁOWE USUWANIE URZĄDZENIA

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.