Rebel

LIGHT

BATTERY POWERED HEADLAMP

USER'S MANUAL

DE EN PL RO

model: URZ0935

SICHERHEITSANWEISUNGEN

1. Vermeiden Sie die Verwendung/ Aufbewahrung in extremen Temperaturen.
2. Schützen Sie dieses Produkt vor Wasser, Feuchtigkeit und anderen Flüssigkeiten.
3. Um dieses Produkt zu reinigen, benutzen Sie ein weiches, leicht feuchtes Tuch, ohne Scheuermittel.
4. Den Lichtstrahl nicht direkt in die Augen richten.
5. Versuchen Sie nicht dieses Gerät selbst zu reparieren/zerlegen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

1. COB Lichtquelle
2. LED Lichtquelle
3. Taste Ein/Aus
4. Taste Bewegungssensor
5. Bewegungssensor
6. LED Anzeige
7. Ladebuchse



BETRIEB

- Drücken Sie die Taste Ein/Aus um die Taschenlampe einzuschalten.
  - Jedes drücken aktiviert den nächsten Leuchtmodus.
  - 10 Sekunden nachdem der Leuchtmodus ausgewählt wurde, wird durch drücken der Taste Ein/Aus

die Taschenlampe ausgeschaltet.
    - Um die Taschenlampe auszuschalten, drücken Sie wiederholt die Taste Ein/Aus bis sich die Taschenlampe ausschaltet.
- Um den Blinkmodus einzuschalten, die Taste Ein/Aus für 3 Sekunden drücken und halten. Zum ausschalten, die Taste Ein/Aus erneut drücken.
- Um den Bewegungssensor ein- oder auszuschalten, drücken Sie die Taste Bewegungssensor. Aktivierung des Modus, wird durch eine grüne LED angezeigt.
    - Um die Taschenlampe mit dem Bewegungssensor einzuschalten, winken Sie mit der Hand vor dem Sensor.

AUFLADEN

- Niedrige Batterieladung wird durch eine blinkende rote LED angezeigt.
- Stecken Sie den USB-C Stecker des mitgelieferten Kabels in die Ladebuchse. Verbinden Sie den anderen Stecker mit dem Netzgerät (5 V, 1 A).

Deutsch
Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll)

Es ist verboten, Geräteabfälle, die mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Dieses Gerät unterliegt der Sammlung und dem Recycling. Die darin enthaltenen Schadstoffe können Umweltbelastungen verursachen und eine Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen.
Hergestellt in China für LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Avoid using/storing it in extreme temperatures.
2. Protect this product from water, humidity or any liquids.
3. To clean this product, use soft, slightly damp cloth without any abrasive agents.
4. Do not point light beam directly at eyes.
5. Do not attempt to repair/disassemble this appliance yourself.

PRODUCT DESCRIPTION

1. COB light source
2. LED light source
3. Power button
4. Motion sensor button
5. Motion sensor
6. LED indicator
7. Charging socket

OPERATION



- Press power button to turn on the flashlight.
    - Each press will activate next light mode.
    - After 10 seconds of selecting the mode, pushing the power button will turn off the flashlight.
    - To turn off the flashlight, keep

pressing the power button, until the flashlight turns off.

- To turn on the flashing mode, press and hold the power button for 3 seconds. To turn it off, press the power button.
- To turn on or off the motion sensor, press the motion sensor button. Activation of the mode will be indicated with green LED indicator.
  - To turn on the flashlight with the motion sensor, wave the hand on front of the sensor.

CHARGING

- Low battery level will be indicated with flashing red LED indicator.
- Plug the USB-C plug of the provided cable to the charging socket. Plug the second plug to the power adapter (5 V, 1 A).

English
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)

It is forbidden to place equipment waste marked with the symbol of a crossed-out trash bin together with other waste. This equipment is subject to collection and recycling. The harmful substances it contains can cause environmental pollution and pose a threat to human health.

Made in China for LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenia nie należy przechowywać w miejscach o zbyt wysokich/zbyt niskich temperaturach.
2. Latarkę należy chronić przed płynami i wilgocią.
3. Do czyszczenia obudowy latarki należy używać miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki, bez dodatku detergentów.
4. Nigdy nie należy kierować źródła światła bezpośrednio na oczy.
5. Zabrania się własnoręcznej naprawy sprzętu, a także wprowadzania zmian w jego budowie.

OPIS URZĄDZENIA

1. Źródło światła COB (5 W)
2. Źródło światła LED (3 W)
3. Przycisk zasilania
4. Przycisk czujnika ruchu
5. Czujnik ruchu
6. Wskaźnik LED
7. Gniazdo ładowania



OBSŁUGA

- Aby włączyć latarkę należy nacisnąć przycisk zasilania.
  - Każde kolejne naciśnięcie przełączy kolejny tryb.
  - Po wybraniu trybu i upłynięciu 10 sekund, naciśnięcie przycisku zasilania wyłączy latarkę.

- Aby wyłączyć latarkę należy naciskać przycisk zasilania, aż do wyłączenia latarki.
- Aby włączyć tryb migania, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez 3 sekundy. Aby go wyłączyć, nacisnąć przycisk zasilania.
- Aby włączyć lub wyłączyć czujnik ruchu należy nacisnąć przycisk czujnika ruchu. Aktywacja trybu będzie sygnalizowana przez zielone światło wskaźnika LED.
  - Aby włączyć latarkę za pomocą czujnika ruchu, należy wykonać ruch ręką przed czujnikiem.

ŁADOWANIE

- Niski poziom baterii latarki będzie sygnalizowany przez migający czerwony wskaźnik LED podczas działania latarki.
- Należy podłączyć wtyczkę USB-C dołączonego kabla do gniazda ładowania. Drugi koniec podłączyć do ładowarki sieciowej (5 V, 1 A).

Poland
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Sprzęt elektryczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza nie może być wyrzucany wraz z odpadami komunalnymi. Taki sprzęt podlega zbiórce i recyklingowi. Zawarte w nim szkodliwe substancje mogą powodować zanieczyszczenie środowiska i stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi.
Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

1. Evitați utilizarea/depozitarea dispozitivului la temperaturi extreme.
2. Feriți acest dispozitiv de apă, umiditate sau alte lichide.
3. Pentru a curăța acest produs, utilizați un material textil moale, ușor umezit. Nu utilizați agenți abrazivi.
4. Nu îndreptați lumina direct către ochi.
5. Nu încercați să reparați/dezasamblați produsul.

DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Sursă de lumină COB
2. Sursă de lumină LED
3. Buton alimentare
4. Buton senzor de mișcare
5. Senzor de mișcare
6. Indicator LED
7. Mufă încărcare



FUNCȚIONARE

- Apăsați butonul de alimentare pentru a porni lanterna.
  - Fiecare apăsare va activa următorul mod de iluminare.
  - După 10 secunde de la selectarea modului, apăsarea butonului de alimentare va stinge lanterna.
  - Pentru a opri lanterna, continuați să apăsați utonul de alimentare până când se stinge lanterna.

- Pentru a activa modul intermitent, apăsați și țineți apăsat butonul de alimentare timp de 3 secunde. Pentru a-l opri, apăsați butonul de alimentare.
- Pentru a activa sau dezactiva senzorul de mișcare, apăsați butonul pentru senzorul de mișcare. Activarea modului va fi indicată de un indicator LED verde.
    - Pentru a porni lanterna cu senzorul de mișcare, mișcați mâna în fața senzorului.

INCĂRCARE

- Nivelul scăzut al bateriei va fi indicat de un indicator LED roșucare pâlpâie.
- Conectați mufa USB-C cablului furnizat la mufa de încărcare. Conectați celălalt capăt la adaptorul de alimentare (5 V, 1 A).



Romania
Reciclarea corecta a acestui produs (reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)

Este interzisă depozitarea deșeurilor de echipamente marcate cu simbolul unui coș de gunoi barat împreună cu alte deșeuri. Acest echipament este supus colectării și reciclării selective. Substanțele nocive pe care le conține pot provoca poluarea mediului și reprezintă o amenințare pentru sănătatea umană.
Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.

Rebel
LIGHT

www.rebelelectro.com