PISTOLET KLEJOWY ZD-7A 60W #1504
Instrukcja obsługi



Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika oraz uszkodzenie urządzenia.

ZASADY BEZPIECZNEJ OBSŁUGI



Ten symbol oznacza ważne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi urządzenia i bezpieczeństwa użytkownika.

Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Po przeczytaniu instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania.
ZAGROŻENIE: sygnalizuje warunki i czynności, które mogą powodować zagrożenie utraty zdrowia lub życia użytkownika. Informuje o sposobach zabezpieczenia się przed porażeniem prądem elektrycznym.
UWAGA: sygnalizuje warunki i czynności, które mogą powodować uszkodzenie urządzenia.



ZAGROŻENIE! ***Dzieci***

To urządzenie nie jest zabawką! Dzieci pod żadnym pozorem nie mogą użytkować urządzeń elektrycznych bez nadzoru, ponieważ nie zdają sobie sprawy z potencjalnych zagrożeń. Należy pamiętać, aby urządzenia elektryczne i baterie przechowywane były w bezpiecznym i niedostępnym dla dzieci miejscu.



ZAGROŻENIE! ***Bezpieczeństwo elektryczne***

●Przed podłączeniem urządzenia do gniazda sieci zasilającej 230V AC sprawdź stan jego obudowy. Jeśli nosi jakiekolwiek znamiona uszkodzenia pistolet nie może być używany.
●Systematycznie kontroluj jakość przewodu zasilającego, jeśli posiada jakiekolwiek uszkodzenia przyrządu nie można używać. Zleć wymianę przewodu w specjalistycznym serwisie.
●Nigdy nie wieszaj przyrządu na kablu zasilającym.
●Po zakończonej pracy odłącz wtyczkę zasilającą od sieci 230V.
●Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami oraz nie używaj w miejscach o dużej wilgotności.
●Osoba pracująca z urządzeniem powinna być wypoczęta i świadoma podejmowanych działań. Niedopuszczalna jest praca pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Moment nierozwagi może doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji włączając w to także obrażenia lub zranienia.
●Nie używaj pistoletu w środowisku wybuchowym (gazy, opary).
●Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.
●Wszelkie naprawy może wykonywać tylko wykwalifikowany personel.
●Niedopuszczalne są jakiekolwiek modyfikacje urządzenia.



ZAGROŻENIE! ***Bezpieczeństwo osobiste***

●Niebezpieczeństwo oparzenia! Klej i końcówka wylotowa nagrzewają się do wysokiej temperatury. Nigdy nie dotykaj metalowego wylotu płynnego kleju.
●Nie dopuść, aby doszło do bezpośredniego kontaktu gorącego kleju z osobami lub zwierzętami. W przypadku, kiedy gorący klej dotknie skóry, natychmiast trzymać to miejsce przez kilka minut pod zimnym strumieniem wody. Nie próbować usuwać gorącego kleju ze skóry.
●Podczas pracy używaj okularów ochronnych dla zapewnienia właściwej ochrony oczu.



UWAGA!

●W czasie przerw w pracy trwających dłużej niż 30 minut wyciągnij wtyczkę z gniazda.
●Okresowo można czyścić obudowę pistoletu wilgotną ściereczką ze słabym detergentem. Nie używaj do czyszczenia past ściernych oraz rozpuszczalników.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie	110~240V AC
Pobór mocy	60W

BUDOWA



OBSŁUGA

ZAGROŻENIE! ***Bezpieczeństwo osobiste***


Klej nagrzewa się do wysokiej temperatury. Niebezpieczeństwo oparzenia! W przypadku kontaktu kleju ze skorą natychmiast umieść oparzone miejsce na kilka minut pod strumieniem zimnej wody. Nie próbuj od razu usuwać kleju ze skóry! W razie potrzeby udaj się do lekarza.

Przygotowanie do klejenia

Elementy przeznaczone do sklejenia muszą być czyste, suche i nie zatłuszczone. Gładkie powierzchnie przetrzyj drobnym papierem ściernym. W przypadku klejenia materiałów o dużej przewodności cieplnej (np. kamień lub metal) należy wstępnie podgrzać sklejane powierzchnie. Klejone miejsca muszą być wolne od tłuszczu, suche i absolutnie czyste. W celu zapewnienia optymalnej wytrzymałości spoiny klejone elementy należy połączyć bezpośrednio po nałożeniu kleju.

1. Rurkę zimnego kleju włóż do otworu w tylnej części przyrządu.
2. Włącz wtyczkę zasilania do sieci 230V AC.
3. Zaczekaj około 5 minut na nagrzanie elementu topiącego klej.
4. Używając spustu wyciśnij odpowiednią ilość kleju.
5. Po nałożeniu kleju obrabiane przedmioty natychmiast dociśnij do siebie.
6. W celu wyłączenia wyciągnij wtyczkę z gniazda.

Ważna wskazówka:
Pamiętaj, aby w trakcie pracy umieszczać pistolet na blacie zgodnie z rysunkiem:



PRAWIDŁOWE USUWANIE URZĄDZENIA

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.