TESTER PRZEWODÓW HDMI UT681HDMI UNI-T

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika oraz uszkodzenie urządzenia.

SPIS TREŚCI

Zawartość opakowania..... 1
Symbole występujące na obudowie urządzenia i w instrukcji obsługi..... 2
Zasady bezpiecznej obsługi..... 2
Dane techniczne..... 3
Budowa..... 3
Obsługa..... 3
Montaż / wymiana baterii..... 4
Prawidłowe usuwanie urządzenia..... 4

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Przed pierwszym użyciem otwórz ostrożnie opakowanie i wyciągnij z niego dostarczone produkty. Sprawdź czy w opakowaniu znajdują się wszystkie wymienione poniżej elementy oraz czy nie noszą one jakichkolwiek oznak uszkodzenia:

- tester przewodów HDMI UT681HDMI
- bateria 9V 6F22
- instrukcja obsługi

SYMBOLE WYSTĘPUJĄCE NA OBUDOWIE URZĄDZENIA I W INSTRUKCJI OBSŁUGI

	Ważna informacja	CE	Zgodność z normami europejskimi

ZASADY BEZPIECZNEJ OBSŁUGI



Ten symbol oznacza ważne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi urządzenia i bezpieczeństwa użytkownika.

Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Po przeczytaniu instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania.
ZAGROŻENIE: sygnalizuje warunki i czynności, które mogą powodować zagrożenie utraty zdrowia lub życia użytkownika.
UWAGA: sygnalizuje warunki i czynności, które mogą powodować uszkodzenie urządzenia.



ZAGROŻENIE! ***Dzieci***

To urządzenie nie jest zabawką! Dzieci pod żadnym pozorem nie mogą użytkować urządzeń elektrycznych bez nadzoru, ponieważ nie zdają sobie sprawy z potencjalnych zagrożeń. Należy pamiętać, aby urządzenia elektryczne, baterie i opakowanie przechowywane były w bezpiecznym i niedostępnym dla dzieci miejscu.



ZAGROŻENIE! ***Bezpieczeństwo osobiste***

- Nie używaj testera w środowisku wybuchowym (gazy, opary).
- Nie używaj testera, gdy jest uszkodzony, zdjęta jest jego obudowa lub są wymontowane jakieś części.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.
- Wszelkie naprawy może wykonywać tylko wykwalifikowany personel.
- Niedopuszczalne są jakiekolwiek modyfikacje urządzenia.



UWAGA!


- **TEN TESTER JEST PRZEZNACZONY TYLKO DO BADANIA PRZEWODÓW NIE PODŁĄCZONYCH DO ŻADNYCH OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH. NIEDOPUSZCZALNE JEST BADANIE PRZEWODÓW, KTÓRYCH JEDEN WTYK JEST PODŁĄCZONY DO JAKIEGOKOLWIEK URZĄDZENIA (TELEWIZOR, DVD, ITP.)**
- Urządzenie przeznaczone jest do pracy tylko wewnątrz suchych pomieszczeń.
- Wyjmij baterię z testera, gdy nie będzie on używany przez dłuższy czas.
- Okresowo możesz czyścić obudowę testera wilgotną ściereczką ze słabym detergentem. Nie używaj do czyszczenia past ściernych oraz rozpuszczalników.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie	bateria 9V 6F22
Typy testowanych przewodów	przewody HDMI typu A i C kategorii od 1.0 do 2.0
Rodzaje testów	pin po pinie / szybki
Maksymalna długość testowanych przewodów	50m
Wskaźnik rozładowania baterii	błyskająca dioda **Power** przy spadku napięcia baterii poniżej 7,2V
Automatyczny wyłącznik zasilania	po 10 minutach braku aktywności
Temperatura pracy	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Temperatura przechowywania	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
Wymiary	nadajnik: 102 x 62 x 29mm odbiornik: 102 x 37 x 28mm
Waga	130g (bez baterii)

BUDOWA

1. Nadajnik – gniazdo mini HDMI (typ C).
2. Nadajnik – gniazdo HDMI (typ A) główne.
3. Dioda **Power** – wskaźnik zasilania.
4. Przycisk włączania zasilania i przełączania trybu pracy.
5. Dioda **Status**.
6. Wskaźniki LED nadajnika.
7. Odbiornik – gniazdo HDMI (typ A).
8. Wskaźniki LED odbiornika.
9. Odbiornik – gniazdo mini HDMI (typ C).



OBSŁUGA

1. W zależności od typu posiadanego przewodu HDMI podłącz wtyki HDMI lub mini HDMI do odpowiednich gniazd w nadajniku i odbiorniku.
2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk ***4***, aż zapali się dioda **Power**.
3. W tym momencie tester rozpocznie procedurę testową w trybie pin po pinie, a dioda **Status** świeci światłem przerywanym. Jeśli przewód jest sprawny sekwencyjnie zapalają się wszystkie odpowiadające sobie diody LED wskaźnika w nadajniku i odbiorniku.
   Jeśli któraś dioda LED nie zapala się lub zapalają się nieodpowiadające sobie diody LED oznacza to niepoprawne połączenie lub przerwę.
4. W celu włączenia szybkiego testu wciśnij przycisk ***4***. Dioda **Status** świeci światłem ciągłym, a jeśli przewód jest sprawny świecą jednocześnie wszystkie diody LED oznaczające poszczególne piny. W tym trybie pracy testera można szybko wykrywać przerwę w przewodzie (dioda odpowiadająca

przerwie nie świeci się), natomiast nie wykryte zostanie błędne podłączenie pinów.

5. W celu wyłączenia testera wciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk ***4***.

MONTAŻ / WYMIANA BATERII

Przy spadku napięcia baterii zasilającej poniżej 7,2V dioda **Power** zaczyna migać – oznacza to, że bateria jest już zużyta i musi zostać wymieniona na nową.

1. Wyłącz tester przyciskiem ***4*** i odłącz wszelkie przewody od testera.
2. Odkręć śrubkę zabezpieczającą pokrywę baterii (w dolnej części obudowy) i zdemontuj pokrywę.
3. Załóż nową baterię 9V 6F22 do zasobnika, zwracając uwagę na właściwą polaryzację.
4. Zamknij pokrywę baterii i przykręć śrubkę zabezpieczającą.



ZAGROŻENIE!
Nie zostawiaj zużytych baterii w urządzeniu. Nawet baterie zabezpieczone przed wyciekiem mogą skorodować i uwolnić substancje stanowiące ryzyko dla zdrowia człowieka lub zniszczyć urządzenie.
Nie pozostawiaj baterii bez nadzoru ponieważ mogą zostać połknięte przez dzieci albo zwierzęta domowe. W razie połknięcia niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.
Kontakt z wylanymi lub uszkodzonymi bateriami może powodować podrażnienia skóry.
Nigdy nie zwieraj biegunów baterii.
Nie wrzucaj baterii do ognia.
Baterii nie można ponownie ładować, gdyż grozi to wybuchem.
UWAGA!
Nie wyrzucaj zużytych baterii do niesegregowanych śmieci! Po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje niebezpieczne mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.
Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii. Baterie należy oddzielić od sprzętu. Baterie należy usuwać zgodnie z zasadami utylizacji niebezpiecznych odpadów elektronicznych.

PRAWIDŁOWE USUWANIE PRODUKTU



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.