Ciśnieniomierz elektroniczny TP-5C #0865
Instrukcja obsługi

PRZEZNACZENIE

Ciśnieniomierz elektroniczny TP-5C jest przeznaczony do pomiaru ciśnienia kół samochodowych, motocyklowych, rowerowych i innych w zakresie 0,34 ~ 6,8 atmosfery.

DANE TECHNICZNE

Wyświetlacz	LCD 3½ cyfry
Zasilanie	3V (2 x bateria AAA R3 alkaliczna)
Zakres pomiaru	0,34 ~ 6,8 atm
Dokładność pomiaru	±1%
Wymiary	156 x 42 x 20mm
Waga	77g
Obudowa	ABS

BUDOWA



1. Wyświetlacz LCD
2. Włącznik zasilania.
3. Nasadka pomiarowa.
4. Latarka.

OBSŁUGA

1. Włącz ciśnieniomierz poprzez wciśnięcie przycisku ***2***. Włączenie zasilania potwierdzone jest pojawieniem się na wyświetlaczu wskazania 0.0 i zapalaniem się latarki LED ***4***.
2. Każde kolejne wciśnięcie przycisku ***2*** zmienia jednostkę pomiaru – kPa (kilopaskale), PSI (funt na cal kwadratowy) i BAR (1 bar to w przybliżeniu 1 atmosfera).
3. Umieść nasadkę pomiarową ***3*** na wentylu opony i odczytaj ciśnienie.
4. Ciśnieniomierz wyłączy się automatycznie po 45 sekundach od ostatniego pomiaru.

WYMIANA BATERII

1. Odkręć śrubkę pokrywy baterii w dolnej części obudowy.
2. Delikatnie podważ i unieś pokrywę baterii.
3. Załóż 2 nowe baterie alkaliczne 1,5V AAA (R3) do zasobnika, zwracając uwagę na właściwą polaryzację.
4. Zamknij pokrywę baterii i przykręć śrubkę zabezpieczającą.

UWAGA!

Nie wyrzucaj zużytych baterii do niesegregowanych śmieci! Po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje niebezpieczne mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.
Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii. Baterie należy oddzielić od sprzętu. Baterie należy usuwać zgodnie z zasadami utylizacji niebezpiecznych odpadów elektronicznych.



PRAWIDŁOWE USUWANIE URZĄDZENIA

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Ciśnieniomierz elektroniczny TP-5C #0865
Instrukcja obsługi

PRZEZNACZENIE

Ciśnieniomierz elektroniczny TP-5C jest przeznaczony do pomiaru ciśnienia kół samochodowych, motocyklowych, rowerowych i innych w zakresie 0,34 ~ 6,8 atmosfery.

DANE TECHNICZNE

Wyświetlacz	LCD 3½ cyfry
Zasilanie	3V (2 x bateria AAA R3 alkaliczna)
Zakres pomiaru	0,34 ~ 6,8 atm
Dokładność pomiaru	±1%
Wymiary	156 x 42 x 20mm
Waga	77g
Obudowa	ABS

BUDOWA



1. Wyświetlacz LCD
2. Włącznik zasilania.
3. Nasadka pomiarowa.
4. Latarka.

OBSŁUGA

5. Włącz ciśnieniomierz poprzez wciśnięcie przycisku ***2***. Włączenie zasilania potwierdzone jest pojawieniem się na wyświetlaczu wskazania 0.0 i zapalaniem się latarki LED ***4***.
6. Każde kolejne wciśnięcie przycisku ***2*** zmienia jednostkę pomiaru – kPa (kilopaskale), PSI (funt na cal kwadratowy) i BAR (1 bar to w przybliżeniu 1 atmosfera).
7. Umieść nasadkę pomiarową ***3*** na wentylu opony i odczytaj ciśnienie.
8. Ciśnieniomierz wyłączy się automatycznie po 45 sekundach od ostatniego pomiaru.

WYMIANA BATERII

1. Odkręć śrubkę pokrywy baterii w dolnej części obudowy.
2. Delikatnie podważ i unieś pokrywę baterii.
3. Załóż 2 nowe baterie alkaliczne 1,5V AAA (R3) do zasobnika, zwracając uwagę na właściwą polaryzację.
4. Zamknij pokrywę baterii i przykręć śrubkę zabezpieczającą.

UWAGA!

Nie wyrzucaj zużytych baterii do niesegregowanych śmieci! Po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje niebezpieczne mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.
Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii. Baterie należy oddzielić od sprzętu. Baterie należy usuwać zgodnie z zasadami utylizacji niebezpiecznych odpadów elektronicznych.



PRAWIDŁOWE USUWANIE URZĄDZENIA

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.